

本書面は、スマートフォンを初期化した際など、APN設定を一から行う必要がある場合にご参照ください。


1. 画面に触れた状態で指を上を滑らせ(①)、「ホーム画面の管理」の「システム設定」を押します(②)。



2. 「もっと見る」を押し(③)、「モバイルネットワーク」を押します(④)。




3. 「データ通信を有効にする」を押し(⑤)、「モバイルデータの有効化」画面で「OK」を押します(⑥)。




4. 「データ通信を有効にする」が「ON」である(⑦)ことを確認し、「アクセスポイント名」を押します(⑧)。



5. 「アクセスポイント名」を押します(⑨)。



6. 「ASAHI NET」を押します(⑩)。以上で、設定完了です。



※固定IPをご利用の場合は、同梱しているLTE設定ガイドに記載されているAPN情報を別途設定してください。